

ก่อนการติดตั้ง

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งกระเบื้องไวโนิล ต้องมีลักษณะพื้นแข็ง แห้ง และเรียบและปราศจากความชื้น เช่นผิวซีเมนต์ที่ขัดมันเรียบ Self Leveling สมาร์ทบอร์ด วีวบอร์ด

นอกจากนี้กระเบื้องไวโนิล ยังสามารถติดตั้งทับวัสดุชนิดอื่นได้ เช่น พื้นกระเบื้องเซรามิก พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ไม้ปาเก้ ไม้รางลิ้น โดยไม่ต้องรื้อวัสดุเดิมออก

อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง

- พลาสติกใสขนาด 1 เมตร x 1 เมตร
- กาวสำหรับติดตั้งกระเบื้องไวโนิลชนิด Acrylic emulsion สูตรน้ำ Dynogluce LOW VOC
- กาวสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ยาง Dynobond ใช้ติดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น บัวเชิงผนัง จมูกยาง เส้นขอบยาง
- หินขัดพื้นชนิดหยาบ สำหรับขัดแต่งพื้น
- ไม้กวาด
- เชือกคลุกสีฝุ่น (บักเต้า) สำหรับตีแนวการติดตั้งกระเบื้อง
- มีดคัตเตอร์ สำหรับกรีดกระเบื้องไวโนิล
- ตลับเมตร
- เครื่องขัดมันเซาะร่องฟันปลาด้วยตะไบ 3 เหลี่ยม มีความลึกประมาณ 0.5 mm. สำหรับกระเบื้องหนา 2 mm. หากหนากว่าต้องเพิ่มความลึกของร่องมากขึ้นตามความหนากระเบื้อง
- เครื่องเชื่อมเส้นเชื่อม
- เครื่องเซาะร่อง
- มีดใบโพธิ์
- มือบถูพื้น



การเตรียมพื้น

พื้นที่ที่จะติดตั้งกระเบื้องไวโนลจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและปรับแต่งให้เรียบร้อยและเหมาะสมสำหรับการติดตั้ง ควรสุ่มตรวจสอบความชื้นของพื้นในบริเวณต่างๆ โดยใช้พลาสติกใส ขนาด 1 ft. x 1 ft. ปูบนพื้นและปิดทับด้วยเทปกาว โดยรอบ และทิ้งไว้ 1 คืน ควรทดสอบในหลาย ๆ จุด หากพบว่ามีไอน้ำเกาะภายใน แสดงว่าพื้นมีความชื้น ไม่เหมาะสมสำหรับติดตั้งกระเบื้องไวโนล เพราะจะเกิดปัญหาหลังจากการติดตั้ง



การปรับระดับที่นิยมใช้มี 3 วิธีคือ

1. ในกรณีที่ผิวพื้นแข็ง ปราศจากความชื้น ผิวพื้นได้ระดับแต่ผิวหน้าไม่เรียบ ต้องทำการปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบก่อนดำเนินการติดตั้งด้วยวิธีการปรับปูนกาว
2. ในกรณีที่ผิวพื้นแข็ง ปราศจากความชื้น ผิวพื้นไม่ได้ระดับ เป็นคลื่น ผิวหน้าไม่เรียบ ต้องทำการปรับแต่งผิวพื้นด้านหน้า ด้วยวิธีเทปูน Self Leveling [ปูนปรับระดับ]
3. การปูทับวัสดุชนิดอื่นๆ เช่น พื้นกระเบื้องเซรามิก พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ไม้ปาเก้ ไม้รางลิ้น ต้องทำการปรับแต่งผิวด้วย ปูนซีเมนต์ผสมกาวลาเทกซ์ ผสมน้ำยาประสานคอนกรีตปรับแต่งให้เรียบก่อนดำเนินการติดตั้ง

